



Így keverd be a betonba a makroszálat.

1

Kiszámolod a kalkulátorral, hogy mennyi Mapefibre ST42-re lesz szükség a weboldalunkon: www.betonbooster.hu
Felírod, hogy hány kg/m³ a javasolt adagolás.

Megrendeled ugyanott, a
„Tovább a megrendelés oldalra”
gombra kattintva.

2

3

A futár kiszállítja
két nap múlva

Mixer kocsiba

1

Annyi kg ST42-t szórsz a megvásárolt zsákokból a mixer kocsiba ahány köbméter betont hozott szorozva a javasolt köbméterenkénti adagolással.

2

Teljes fordulaton annyi percig keveritek, ahány köbméter beton van a mixerben.

3

A megerősített beton készen van, lehet betonozni.

4

Beton pumpával is továbbítható.



Otthoni kézi betonkeverőbe

1

Néhány vödör segítségével megméri a betonkeverőben hány liter betont lehet egyszerre megkeverni.

2

Ahány keverésből jön össze az 1 m³ (1000 liter) beton, annyival osztod el a korábban felírt (1 m³-re javasolt) adagolási mennyiséget

3

Kiméred egy konyhai mérleggel az egy keverőbe szükséges Mapefibret.

4

Beleteszed egy átlátszó mérőedénybe (pl. levágott szájú PET palack) a kimért ST42-t, és megjelölöd, hogy meddig töltötte fel a palackot. Így a további keveréseknél már nem kell

5

Amikor a betont összekeverted, beleteszed a betonkeverőbe a makroszálat is, és két percig kevered.

6

Készen vagy

Esztrichboy használata esetén

1

Az Esztrichboy berendezések általában ¼ köbméter betont kevernek meg egyszerre. A víz hozzáadása előtt, vagy után a köbméterenként előírt ST42 mennyiség ¼ részét adagolod az Esztrichboyba.

2

1 percig kevered.

3

A megerősített betont az Esztrichboy a bedolgozás helyére pumpálja.

